



ВНИМАНИЕ!

Запрещено затягивать винт “Барашек”
в процессе регулировки высоты!

Перед началом регулировки высоты
необходимо ослабить (раскрутить) винт.

Запрещено использовать винт “барашек”
для фиксации высоты трости!



Кнопка-фиксатор
для регулировки высоты



Винт “Барашек”
для фиксации внутренней
трубы, во избежание люфта.

