
Весы электронные медицинские seca 769 Инструкция по использованию



1. Поздравляем с покупкой!

- Выбрав электронные весы seca 769, Вы получили износостойкий продукт высокой точности.
- Более 150 лет seca служит на благо здоровья и, являясь лидером на рынке многих стран, задаёт новые стандарты, создавая инновационную продукцию для измерения веса и роста.
- Электронные весы seca 769 предназначены для использования в медицинских учреждениях.
- Значение веса определяется за несколько секунд.
- Помимо определения значения веса seca 769 позволяет также определить BMI индекс массы тела. Для этого перед взвешиванием необходимо ввести значение роста, затем произвести взвешивание. Весы, основываясь на значении роста и веса, определят BMI.
- Высокопрочные и износостойкие весы будут Вам служить долгие годы.
- Весы просты в использовании, легко перемещаются на специальных встроенных роликах, а результаты легко читать на крупном дисплее.
- Благодаря экономному расходу электроэнергии весы можно использовать на выездах, используя батареи в качестве питания.

2. Безопасность

Прежде чем использовать весы, ознакомьтесь с мерами предосторожности:

- Следуйте рекомендациям, указанным в Инструкции к применению
- Сохраните Инструкцию к применению
- Используйте элементы питания, рекомендованные в Инструкции
- Обращайтесь с весами бережно, не подвергайте падениям и повреждениям
- Внимательно следуйте инструкции для установки весов
- Проводите сервисное обслуживание устройства в специальных сервисных центрах


3. Подготовка к взвешиванию

Установка весов

Снимите упаковку и установите весы на ровную и крепкую поверхность

Комплектация:

- Весовая платформа
- Колонна с дисплеем
- 2 винта для крепления
- Комплект батарей






Питание

Весы работают в основном от батарей.

Дисплей экономно потребляет электроэнергию: комплекта батарей хватает на 10 000 взвешиваний.

Осторожно переверните весы.


- Откиньте крышку отсека для батарей.
- Подключите шнур к держателю батарей.
- Установите держатель для батарей в отсек для батарей.
- Закройте крышку отсека для батарей.



Внимание: весы могут использоваться с сетевым адаптером seca, который можно приобрести дополнительно.

- Разъём для сетевого адаптера расположен в основании колонны.


Внимание: сетевой адаптер можно использовать, не вынимая батареи из отсека для батарей.



Установка весов

Чтобы установить колонну с дисплеем на весовую платформу, следуйте следующим инструкциям:

- Вставьте кабель колонны в отверстие на весовой платформе.
- Вставьте колонну в отверстие на весовой платформе.
- Снизу закрепите колонну винтами, для чего наклоните весы.
- Подключите кабель к задней части весов
- Установите весы в вертикальное положение.




seca 769

4. Использование

Кнопки управления и указатели

Кнопки управления находятся на дисплее





Включение и выключение весов



кратковременное нажатие долговременное нажатие в меню функций

кратковременное нажатие з

в меню функций

s переключение кг/фунты

s переключение фунты/стоуны

s увеличить показатель

s включить/выключить функцию HOLD

s обнулить дисплей, вкл/выкл функцию TARE

s уменьшить показатель



Включить функцию BMI (Body Mass Index) - индекс массы тела



Правильное взвешивание

– Перед взвешиванием нажмите кнопку START .

На дисплее один за другим появятся символы seca , 8.8.8.8.8e0.0. Таким образом весы откалиброва-

- лись и готовы к взвешиванию.
- Переключите принеобходимости единицу измерения веса кг/фунты/стоуны
- Встаньте на весовую платформу и не двигайтесь.
- Прочитайте результат взвешивания на дисплее.
- Если нагрузка на весах больше 200кг
 на дисплее высветится указатель ST0P
- Чтобы выключить весы, нажмите ещё раз кнопку START .





Переключение единиц измерения

Измерение веса можно производить в 3-х единицах измерения: килограммах (kg), фунтах (lb) и стоунах (st).

- Нажмите зелёную кнопку start, чтобы включить весы.

Результат измерений высветится в последней использовавшейся единице измерения.

Нажмите кнопку kg/lbs/sts, чтобы поменять единицу взвешивания с кг на фунты и наоборот.

- На дисплее появится значение kg или lbs.
- Нажмите и держите нажатой 2 секунды кнопку kg/lbs/sts, чтобы поменять единицу взвешивания с фунтов на стоуны и наоборот.
- На дисплее появится значение lbs или sts.



Автоотключение весов / экономия энергопотребления

Весы автоматически определяют источник питания: батареи или сетевой адаптер.

- При работе весов от батарей весы отключатся автоматически через 30 секунд.
- При работе весов от сетевого адаптера весы можно отключить только вручную.

seca 769

Тарирование (TARE)

Функция тарирования (TARE) позволяет вес предмета или ребёнка, независимо от веса держащего его на руках пользателя.

- Прежде, чем встать на весы, нажмите кнопку start.
- Встаньте на весы. Значение Вашего веса появится на дисплее. Нажмите и держите нажатой несколько секунд кнопку hold/tare, чтобы активировать функцию тарирования.
- На дисплее появится мигающий символ 0.0., после чего на дисплее появится символ NET. Только теперь функция тарирования полностью активирована.
- Возьмите на руки предмет, вес которого нужно измерить, для чего Вы также можете спуститься с весов; в этом случае на дисплее появится символ ----.
- Вернитесь на весы с предметом. На дисплее появится только вес предмета без учёта Вашего веса.
- Вы можете производить столько взвешиваний, сколько необходимо.
- Для отключения функции тарирования снова нажмите и удерживайте кнопку hold/tare. Весы вернутся к функции стандартного взвешивания.
- После отключения весы не сохраняют значение веса после тарирования.







Удержание показания веса на дисплее (HOLD)

Весы позволяют зафиксировать значение веса на дисплее после того, как пациент сошёл с весовой платформы. Данная функция позволяет оказать срочную помощь пациенту, после чего отметить значение его веса. _____

- Нажмите кнопку hold/tare во время измерения. На дисплее появится символ "HOLD". Значение веса будет высвечиваться на весах до автоматического отключения функции "HOLD".
- Нажмите кнопку hold/tare, чтобы отключить функцию "HOLD".
- На дисплее высветится символ 0.0, если на весах нет пациента, или соответственно вес пациента. После чего значение "HOLD" исчезнет.







Индекс массы тела (BMI)

Индекс массы тела (BMI) рассчитывается с учётом веса и роста пациента и является удобным средством для предварительной оценки здоровья. Сравнивая полученный индекс с его идеальным значением, можно определить излишек или недостаток веса пациента.

- Включите весы кнопкой start.
- На дисплее один за другим появятся символы seca, 8.8.8.8. е 0.0., после чего весы откалиброваны и готовы к использованию.
- Нажмите кнопку FUNC. На дисплее высветится последнее введённое значение роста.
- Используя кнопки со стрелками, введите рост пациента.
- После чего нажмите кнопку FUNC.
- Функция BMI активирована.











- Встаньте на весы.
- Прочитайте значение Вашего ВМІ на дисплее и посмотрите ниже оценку индекса массы тела у взрослых.
- Нажмите кнопку со стрелкой, чтобы посмотреть значение веса.



Оценка индекса массы тела взрослых людей:

Найдите ниже Ваше значение BMI и прочитайте к нему комментарий.

- ВМІ ниже 18.5:

Внимание: вес пациента слишком низкий с тенденцией к анорексии. Рекомендуется увеличение веса.

- ВМІ между 18,5 и 24,9:

Вес пациента в норме.

- ВМІ между 25 и 30:

Пациент имеет небольшой излишек веса. Рекомендуется снижение веса, если пациент страдает гипертонией, диабетом, ожирением, подагрой, нарушением метаболизма.

- ВМІ более 30:

Возможно нарушение метаболизма, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и пр. Необходимо существенное уменьшение веса. Рекомендуется диета, физические нагрузки.

seca 769 6

5. Уход за весами

При необходимости протирайте поверхность весов и ножки весовой платформы мягкой тканью с любым домашним моющим средством.

Не используйте абразивные и концентрированные моющие средства, спирт, бензин и пр., так как они могут нанести повреждения весам.

6. Что делать, если...

- ... Не высвечивается значение веса?
- включить весы.
- проверить батареи.
- проверить, правильно ли подключен кабель от весовой платформы к дисплею.
- ... перед взвешиванием не высвечивается символ 0.0?
- Нажмите кнопку Start, при этом весовая платформа должна быть пустой.
- ... перед взвешиванием вместо 0.0 высвечивается -----?
- Нажмите ещё раз кнопку Start, при этом весовая платформа должна быть пустой.
- ... не высвечивается часть символа или весь символ целиком?
- Неполадки в конструкции. Обратитесь в сервисную службу поставщика.
- ... на дисплее
- ?
- Недостаточное питание. В скором времени будет необходимо заменить батареи.
- ... на дисплее bAtt ?
- Недостаточное питание. Замените батареи.
- ... на дисплее St0P ?
- Перегрузка. Разгрузите весовую платформу.
- ... дисплей мигает?
- Если Вы активировали функции HOLD или TARE, дождитесь, пока весы зафиксируют вес. После чего дисплей перестанет мигать.
- Если же Вы не активировали функции HOLD или TARE, освободите весы, дождитесь значения 0.0 на весах и повторите взвешивание.
- ... высвечивается символ E, после чего XX.XX?
- Нажмите кнопку Start. Весы перейдут в нормальный режим работы. Если этого не происходит, отключите весы от сетевого адаптера, извлеките батареи и свяжитесь с сервисной службой поставщика.



7. Технический осмотр весов

Производитель выпускает весы с точностью 0,15%. Чтобы поддерживать точность весов и их нормальное функционирование, необходимо установить весы в место, где они не будут подвергаться воздействию ударов, пыли, электромагнитных полей, воды, а также регулярно проводить технический осмотр. В зависимости от частоты использования, рекомендуется проводить технический осмотр весов каждые 3-5 лет в сервисном центра поставщика.


Замена батарей

Если на дисплее высвечивается символ батареи. Необходимы 6 батарей AA, 1,5V.



Осторожно переверните весы.

- Откиньте крышку отсека для батарей.
- Извлеките держатель батарей.
- Установите новые батареи в держатель для батарей.



Соблюдайте полярность при установке батарей!

- Установитель держатель с новыми батареями в отсек для батарей
- Закройте крышку отсека.

seca 769 8

8. Технические характеристики

Размеры весов

Высота:294 ммШирина:831 ммГлубина:417 ммРазмер цифр20 мм

Вес 6,3 кг

Допустимая температура +10 °C до +40°C

Питание Батареи/сетевой адаптер (в комплект не входит)

Батарей AA, 1,5V.

EN 60 601-1:

весы с защитной

изоляцией,

класс защиты II:

электр. медицинские весы, тип В:

Макс. предел взвешивания 200 кг/ 450 фунт/ 32 стоун

 Дискретность
 100 г/0,2 фунт

 Точность
 более ± 0,15 %

Функции переключение кг/фунты/стоуны,

Tare, Hold, BMI

9. Запасные части и принадлежности

Электропитание

Сетевой адаптер (в зависимости от модели весов)

Сетевой адаптер (европейский): 230V~ / 50Hz / 12V= / 130mA

Зап. часть seca, N° 68-32-10-252

Сетевой адаптер с переключением диапазона, Euro: 115V~ / 230V~ / 50-60Hz / 9V= / 350mA

Зап. часть seca, N° 68-32-10-243

Сетевой адаптер, USA: 120V~ / 60Hz / 12V= / 150mA

Зап. часть seca, N° 68-32-10-259

Внимание!

Используйте исключительно сетевые адаптеры seca с напряжением в 9V или 12V. Сетевые адаптеры других производителей могут не соответствовать по техническим характеристикам, а также могут нанести ущерб весам.



10. Утилизация весов

Утилизация весов



Не выбрасывайте весы вместе с обыкновенными отходами. Весы должны быть утилизированы как электронный продукт. Соблюдайте правила утилизации электротехники. Для дополнительной информации Вы можете обратиться в Сервисную службу seca по адресу:

service@seca.com

Батареи

Не выбрасывайте использованные батареи вместе с пищевыми отходами. Обратитесь в специальные службы утилизации. Приобретайте батареи без содержания ртути (Hg), кадмия (Cd) и свинца (Pb).

11. Гарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание производится в соотвестствии с законодательством РФ. Гарантийное обслуживание не производится в случае повреждения весов либо их частей в результате ударов, попадания влаги внутрь весов, попытки самостоятельно разобрать весы, деформации вследствии перегрузок, при неаккуратном обращении и неправильной эксплуатации.

Дата продажи:

Серийный номер:

Подпись продавца:

Поставщик ООО "СИМС-2" г. Москва, ул. Митинская, дом 16 Адрес сервисного центра: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5, Въезд/Вход со стороны ул. Фабрициуса (напротив дома 4), КПП 10 +7 (495) 792-31-90 8 (800) 200-31-90 info@sims2.ru

seca 769